

Проверьте высоту подголовника и плечевых лямок, чтобы они соответствовали росту ребенка. Убедитесь в том, что ремни безопасности не перекручены и находятся в натянутом состоянии.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снятие чехла автокресла.

1. Снимите мягкую вкладку и ремни безопасности автокресла, включая разделитель для ног.
2. Снимите чехол. Для того, чтобы надеть чехол, повторите в обратном порядке все операции по снятию.

ВНИМАНИЕ!!!

ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЗ ЧЕХЛА. НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ЧЕХОЛ АВТОКРЕСЛА ДРУГИМ, НЕ ОДОБРЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

- Стирайте чехол только вручную при температуре не выше 30°C.
- Не применяйте едкие и агрессивные моющие средства.
- Не отбеливайте.
- Не отжимайте.
- Не гладьте.
- Рекомендуется сушить в тени.
- Пластиковые части протирайте тряпкой с мыльным раствором.



— BEST —




— BABY —

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОКРЕСЛА

REFLEX (AY913)

Группа 0+/I/II/III
(Вес 0-36 кг)



Внимание! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в автокресле.


Все приведенные в инструкции рисунки даны для общего представления о процессе сборки и эксплуатации.
Производитель в праве вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления покупателя

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание:

1. Данное автокресло является «универсальным». Официально утверждено на основании Правил №44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено в большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.
2. Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить «универсальное» детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.
3. Данное автокресло отнесено к «универсальной» категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.
4. В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем автокресла, либо с продавцом.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ В НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ МАССЫ В 9 КГ.

- Данное автокресло может быть установлено против и по ходу движения в зависимости от веса ребенка.
- Для весовой категории от 0 до 13 кг (группа 0+) автокресло устанавливается против хода движения.
- Для детей весовой категории от 9 до 18 кг (группа I) и категория от 15 до 36 кг (группа III) автокресло устанавливается по ходу движения.
- С целью обеспечения максимальной безопасности ребенка автокресло рекомендуется устанавливать на заднем сидении автомобиля.
- Не оставляйте ребенка одного в удерживающем устройстве без присмотра взрослых.
- Не устанавливайте обращенное назад автокресло на сидение автомобиля, оборудованного подушкой безопасности. Это может привести к серьезным травмам или летальным последствиям.
- Все лямки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству, должны удерживаться в натянутом состоянии.
- Нельзя допускать ослабления и перекручивания лямок, служащих для удержания ребенка.
- Убедитесь, что все поясные ремни тщательно закреплены так, что тазовая часть ребенка надежно зафиксирована.
- Поясные лямки должны быть расположены как можно ниже, чтобы они прочно удерживали туловище на уровне таза.
- В экстренной ситуации ребенок может быть извлечен из автокресла при помощи нажатия кнопки, расположенной в центре на ремнях безопасности. Объясните ребенку, что ремни безопасности – это не игрушка.
- Пряжка ремня безопасности для взрослого пассажира должна находиться ниже направляющей автокресла и не упираться в нее. Иное положение пряжки ремня для взрослого является неправильным.
- Жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства рекомендуются располагать и устанавливать таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвигное сидение или в дверь автомобиля.
- При использовании удерживающего устройства убедитесь в том, ни оно, ни ремни безопасности не являются помехой для закрывания / открывания двери.
- Если автокресло установлено на сидение с откидывающейся спинкой, убедитесь в том, что она надежно зафиксирована в вертикальном положении.
- Детское автокресло не должно использоваться без чехла. Разрешается заменять чехол на рекомендованный изготовителем, т.к. чехол является неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности.
- Салон автомобиля может сильно нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей, рекомендуется накрывать автокресло, когда оно не используется. Это предотвращает от чрезмерного

Допускается установка данного автокресла для детей весом 9-18 кг (группы I), только если оно установлено лицом по ходу движения автомобиля и используются пятиточечные и диагональные ремни.

1. Поместите автокресло на сидение автомобиля и выберите желаемое положение наклона. Убедитесь, что спинка автокресла плотно прилегает к спинке автомобильного сидения (Рис.14).
2. Пропустите диагональный ремень автомобиля через крючок направляющей ремня. Поясной ремень пропустите через направляющую ремня в основании кресла. Убедитесь, что кончики крючка направляющей ремня указывает в сторону красной части наклейки на боковине кресла.
3. Вставьте диагональный и поясной ремни в пряжку ремня безопасности автомобиля до щелчка. Убедитесь, что ремень хорошо зафиксирован.
4. Поместите ребенка в удерживающее устройство. Проверьте высоту подголовника и плечевые ляжки, чтобы они соответствовали росту ребенка. Убедитесь в том, что ремни безопасности не перекручены и находятся в натянутом состоянии.





Рис.14

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ГРУППЫ II/ III (15-36 КГ)

Удерживающее устройство для детей весом от 15 до 36 кг (группа II/III) устанавливается по ходу движения.

▲ ВАЖНО! Пожалуйста уберите : мягкую вкладку - треугольную губку - разделитель для ног

пряжку ремней безопасности - плечевые ляжки и накладки



мягкая
вкладка




треугольная
губка



разделитель
для ног



пряжка ремней
безопасности



плечевые
ляжки и накладки

1. Поместите автокресло на сидение автомобиля и выберите желаемое положение наклона. Убедитесь, что спинка автокресла плотно прилегает к спинке автомобильного сидения (Рис.15).
2. Поместите ребенка в автокресло.




Рис.15

Установите автокресло на сидение автомобиля против движения автомобиля, придвинув его вплотную к спинке.

Пропустите диагональный ремень автомобиля через крючок направляющей ремня, а затем через фиксатор ремня, находящийся на той же стороне автокресла. Пропустите поясной ремень через направляющую в основании кресла.

Вставьте диагональный и поясной ремни в пряжку ремня безопасности автомобиля до щелчка. Убедитесь, что ремень хорошо зафиксирован (Рис.11).




Рис.11

ВНИМАНИЕ! Пряжка ремня для взрослого пассажира должна находиться ниже направляющей детского кресла и не упираться в нее (Рис.12).



Рис.12

Поместите ребенка в удерживающее устройство. Проверьте высоту подголовника и плечевых лямок, чтобы они соответствовали росту ребенка.

Убедитесь в том, что ремни безопасности не перекручены и находятся в натянутом состоянии (Рис.13).





Рис.13

УСТАНОВКА АУТОКРЕСЛА ГРУППЫ I (9-18 кг)

ВАЖНО!



Когда вес ребенка превысит 13 кг, уберите мягкую вкладку.



Треугольная губка используется только для новорожденных

перегревания элементы автокресла, которые могут обжечь кожу ребенка.

- Багаж и другие тяжелые предметы должны быть надежно закреплены в автомобиле, т.к. могут представлять потенциальную опасность во время резкого торможения.
- Если автокресло не используется, его рекомендуется перевозить пристегнутым ремнями безопасности автомобиля.
- Избегайте контакта удерживающего устройства с едкими веществами и кислотами.
- Не прислоняйте автокресло к неустойчивым вертикальным поверхностям во избежание падения.
- Запрещается смазывать движущие части удерживающего устройства.
- Автокресло не предназначено для использования в домашних условиях.
- Не рекомендуется использовать б/у автокресла, т.к. нет гарантии в его безопасности.
- При регулировке удерживающего устройства выньте из него ребенка.
- Храните автокресло в безопасном месте, когда оно не используется. Не кладите на него тяжелые предметы.
- После повреждений, полученных в ходе аварии, детское удерживающее устройство непригодно для дальнейшего использования и должно быть заменено.
- Не рекомендуется вносить какие-либо изменения в устройство автокресла без согласия аккредитованного органа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Используйте только трехточечные ремни безопасности.

Не устанавливайте автокресло на пассажирские сидения с подушкой безопасности! Это может привести к серьезным повреждениям или летальному исходу.

Используйте детское удерживающее устройство на заднем сиденье только в случае, если оно оснащено поясными и диагональными ремнями безопасности (Рис.1).



- ✓ Правильная установка
- ✗ Неправильная установка





Рис.1

ВЫСОТА ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ

Следите чтобы плечевые ремни находились на правильной высоте по отношению к ребенку. Плечевые ремни должны находиться в отверстиях на высоте плеч ребенка или чуть выше (Рис.2).



Слишком низко

Слишком высоко

ПРАВИЛЬНО!

Рис.2

ФИКСАЦИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Соедините две металлические части застежки между собой. Вставьте застежку в основание замка до щелчка. Убедитесь, что ремни правильно закреплены, потянув за них. Для того, чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите красную кнопку на застежке (Рис.3).




Рис.3

Чтобы ослабить ремень, одной рукой зажмите кнопку регулировки на передней части автокресла, а второй рукой возьмитесь за плечевые ремни и потяните их на себя, пока не ослабите ремень настолько необходимо (Рис.4.1).

Чтобы затянуть ремни безопасности, потяните ремень регулировки на себя до достижения необходимого уровня (Рис.4.2).



Рис.4.1



Рис.4.2

ВНИМАНИЕ! Отрегулируйте ремни безопасности так, чтобы они плотно прилегали к телу ребенка, но не сдавливали его.

РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

Возьмите за ручку подголовника и потяните вверх или вниз, по необходимости. Убедитесь, что подголовник установлен на нужной высоте (Рис.5).








Рис.5



мягкая вкладка



треугольная губка



плечевые лямки и плечевые накладки



разделитель для ног



пряжка ремней

Группа I: Вышеупомянутые части необходимо снять

Группа II / III: Вышеупомянутые части необходимо снять

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА АВТОКРЕСЛА

Детское удерживающее устройство имеет 4 положения наклона.

Для изменения наклона автокресла, зажмите рычаг регулировки и наклоните автокресло до нужного положения, затем отпустите рычаг до характерного щелчка. При установке против хода движения (группа 0+) может использоваться только положение "R". При установке по ходу движения вы можете использовать положения наклона 1, 2, 3 (Рис.6).





Рис.6

ДЕМОНТАЖ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ослабьте натяжение ремней безопасности. На задней части кресла снимите плечевые лямки с соединительной скобы (Рис.7).




Рис.7

Чтобы снять плечевые лямки с плечевыми накладками, установите подлокотник в его предельно высоком положении и снимите плечевые лямки с соединительной скобы (Рис.8).




Рис.8

Чтобы снять разделитель для ног и пряжку, отклоните автокресло на максимальный угол (положение "R"). Спереди, под сидением, вы увидите металлическую пряжку, которая не дает выскочить центральной лямке. Пропустите пряжку боком через отверстие и вытащите ремни (Рис.9).




Рис.9

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ГРУППЫ 0+/I (0-18 кг)

НЕ УСТАНОВЛИВАТЬ В НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ МАССЫ В 9 КГ. Допускается установка данного автокресла для детей весом менее 18 кг (группы 0+/I), только если оно установлено против движения автомобиля и используются пятиточечные и диагональные ремни.

Отрегулируйте автокресло в положении "R" (Рис.10).




Рис.10